

# NERING BÖGEL

## Onderhoudsinstructies Putranden en afdekkingen

Voor een correcte en veilige werking dienen de afzonderlijke onderhoudsinstructies te worden nageleefd. Onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd afhankelijk van de verkeers- en belastingintensiteit.

### Onderhoudsintervallen

	Afdekkingen met los ingelegd deksel/rooster	Afdekkingen/inlaatroosters met scharnier, schroef- of vergrendelsysteem	Afdekkingen met afdichting (waterdicht, terugslagdicht)
<b>Maximaal aantal aspassages</b>	elke 500.000	elke 350.000	elke 250.000
<b>Minimaal</b>	elke 12 maanden	elke 9 maanden	elke 6 maanden

### Uit te voeren onderhoudswerkzaamheden

Onderhoud	Aanbevolen maatregel
Controle van de algemene toestand van de complete afdekking	Defecte of losse afdekkingen vervangen.
Controle van de dempende opleggingen (indien aanwezig)	Losse, defecte of versleten elementen vervangen.
Controle van functionele elementen (zoals scharnieren, schroeven, splitpennen, vergrendelveren, handgrepen)	Reiniging uitvoeren. Defecte of versleten onderdelen vervangen. Schroeven indien nodig aandraaien.
Controle van afdichtingen en O-ringen	Defecte of versleten onderdelen vervangen. Sets verkrijgbaar via de bouwmaterialenhandel.
Controle van vetkamers (indien aanwezig)	Via smeernippel vet toevoegen tot overtollig vet zichtbaar is.
Controle van oplegvlakken	Grondig reinigen, inclusief dempende oplegging (indien aanwezig).
Controle van mechaniek en gasdrukveer (bij openingshulp)	Onderdelen reinigen, invetten en indien nodig vervangen. Gasdrukveer correct monteren (zuigerstang naar beneden).

De reiniging van afdekkingen, inlaatroosters en vuilvangers moet worden uitgevoerd afhankelijk van de mate van vervuiling.